


Вкладка «Поиск ошибок»



☐ Показывать всплывающие сообщения об ошибках ЭБУ

☐ Показывать CheckEngine на панели приборов

☒ Использовать онлайн диагностику на лету параметров ЭБУ двигателя

☒ Проверять автоматически ошибки ЭБУ

☒ Проверять автоматически ошибки ABS

☒ Проверять автоматически ошибки климат-системы (деактивируйте, если её нет у вас)

☒ Проверять автоматически ошибки подушек безопасности


☒ Проверять автоматически ошибки АМТ (деактивируйте, если у вас МКПП)

☒ Проверять автоматически ошибки электроусилителя руля

☐ Игнорировать выбранные ошибки (требуется перезагрузка программы)

Игнорировать ошибки

Писать первые 4 цифры через пробел. например для игнорирования ошибки P0315–00 нужно вписать P0315 00



«Показывать всплывающие сообщения об ошибках ЭБУ»

- При автоматическом поиске ошибок, в случае обнаружения ошибки в какой-либо системе, будет выведено всплывающее сообщение на экран с номером и описанием ошибки

«Показывать CheckEngine на панели приборов»

- Не все ошибки выводятся на панель приборов, некоторые ошибки просто сидят в памяти. При включении параметра, при наличии любой ошибки, на панели загорится значок CheckEngine

«Использовать онлайн диагностику на лету параметров ЭБУ двигателя»

- При включении зажигания будут постоянно проверяться параметры ЭБУ двигателя на соответствие допустимым диапазонам. При отключении диагностических запросов или включении запрета отправки сигналов, диагностика будет выдавать ошибки. И на экране будет высвечиваться жёлтый треугольник

«Проверять автоматически ошибки систем»

- Каждые 20 минут программа будет проверять системы на наличие ошибок. При включении запрета отправки сигналов, проверки не будет

«Игнорировать выбранные ошибки»

- Если при установке каких-то систем в авто машина выдает ошибку, и вы знаете, что это не ошибка, пропишите цифры данной ошибки, и она будет игнорироваться программой. Например «0315 0327»