



Включение функции фиктивного местоположения в программе

Функция деактивирована:




1. Переходим в настройки разработчика и в поле «Выбрать приложение для фиктивных местоположений» устанавливаем программу




2. Возвращаемся кнопкой «назад» в приложение

3. Переходим в настройки системы и отключаем местоположение




4. Возвращаемся кнопкой «назад» в приложение

5. Из вкладки «Настройки» перезагружаем программу



6. Убеждаемся, что функция фиктивного местоположения активна



Для отключения функции проделать все шаги в обратном, и **перезагрузить магнитолу**.

Примечания.

1. Функция фиктивного местоположения подменяет только геопозицию автомобиля. Программы GPS тестирования не будут ничего показывать, эмуляции спутников нет
2. Качество работы навигаторов будет зависеть от частоты обновления сигналов с блока ГЛОНАСС. В старых автомобилях частота 1 раз в секунду, в новых автомобилях 2 раза в секунду и более.
3. Если у вас есть внешняя антенна GPS, не используйте функцию фиктивного местоположения