

Экран Ya (премиум + подписка)



Верхний левый угол карты: текущая скорость автомобиля

Верхний правый угол карты: погодное состояние

Нижний левый угол карты: пробег дневной, и пробег Trip. Короткое нажатие на это поле – переход на вкладку «Статистика». Длинное нажатие – сброс Trip

Слева карты – иконки приложений быстрого вызова. Верхняя иконка – переход в меню программы, нижняя иконка – переход в меню приложений

Справа карты отображаются основные данные.

При наличии ошибок в системах, значок Check Engine оранжевый. Иначе зелёный. Короткое нажатие на иконку – вызов информации об ошибках, Длинное нажатие – запуск проверки на наличие ошибок

Длинное нажатие на средний расход – сброс среднего расхода для Гранты

Короткое нажатие на значение топлива – переход в меню заправок

Короткое нажатие на автомобиль – вывод информации об автомобиле

Короткое нажатие на иконку альбома – пауза. Длинное нажатие на иконку альбома – переход в проигрыватель


Короткое нажатие на диагностику – вывод информации о данных ЭБУ, длинное нажатие – переход на экран данных ЭБУ

Нажатие на верхнюю часть карты открывает Яндекс Навигатор

Цвета и размеры текста настраиваются в меню «Оформление»: основные данные и подписи основных данных, дата и время

У программы должно быть разрешение на доступ к местоположению!

Вкладка «Оформление Ya»



«Показывать дополнительное поле»

- Дополнительное поле содержит информацию: температура ММС, температура АМТ или CVT, температура климата

«Показывать поле музыки»

- Показывает или скрывает поле музыки

«Показывать 5 иконок быстрого доступа приложений, вместо 4х»

- С левой части экрана, вертикальное меню выбора приложений, показываются 5 иконок приложений. При изменении нужно перевыбрать иконки приложений

«Показывать время звучания песни»

- Показывает или скрывает на поле музыки время звучания и общее время песни

«Показывать линию времени звучания песни»


- Показывает или скрывает на поле музыки линию времени

«Стиль движения линии времени»

- 4 варианта движения линии времени

«Использовать автоматическое изменение масштаба карты»

- Масштаб карты меняется в зависимости от скорости движения автомобиля



«Начальный масштаб карты»


- Масштаб карты, по умолчанию, если выключено автоматическое изменение масштаба. Рекомендуемое значение для города 17.4. Чем больше значение – тем ближе карта

«Вертикальное положение стрелки относительно верхнего края»

- Положение стрелка автомобиля на карте. Рекомендуемое значение 0,85. Если поставить 0 – стрелка будет на самом верху карты, 1 – в самом низу. 0,5 – по центру

«Выделять подписи данных фоновым цветом»

- Выделение надписей над цифрами различным фоновым цветом



«Внешний вид карты»

- Дневная – светлая, ночная – тёмная. Автопереключение дня и ночи – меняется в зависимости от времени суток. Светлая днём, утром, вечером и ночью – тёмная. Требуется включение в настройках «Получать данные о погоде из интернета», раздел «Оболочка»