

Вкладка «Сообщения»

☐ Показывать уведомление об управлении вентилятором охлаждения

☐ Показывать предупреждение TPMS

☐ Проигрывать звук при показе предупреждения TPMS

☐ Показывать всплывающее окно при открытии дверей

☒ Звуковой сигнал при открытых дверях

Число повторений звукового сигнала (0 - бесконечно):

☐ Показывать уведомление со статистикой по окончании работы ДВС

☐ Звуковой сигнал при запуске двигателя

☒ Показывать предупреждение о низком напряжении в сети

☐ Проигрывать звук при показе предупреждения о низком напряжении в сети

☐ Показывать уведомление с названием новой песни

☐ Показывать уведомление о непристёгнутом ремне

☐ —

←

☐ Проигрывать звук при показе предупреждения о низком напряжении в сети

☐ Показывать уведомление с названием новой песни

☐ Показывать уведомление о непристёгнутом ремне

☐ Проигрывать звук при показе предупреждения о непристёгнутом ремне

☒ Показывать уведомление о предстоящих задачах

☐ Проигрывать звук при показе сообщения о предстоящей задаче

Предупреждать о событии за XXX км:

Предупреждать о событии за XXX дней:

Предупреждать о событии за XXX моточасов:

☐ Предупреждать о низком уровне топлива

☐ Проигрывать звук при показе предупреждения о низком уровне топлива

Пауза между оповещениями ☒ 1 минута ☐ 5 минут ☐ 10 минут

Минимальный уровень топлива, л ↓

←

«Показывать всплывающие сообщения об управлении вентилятором охлаждения»

- Всплывающие уведомления о передачи управления вентилятором программе или ЭБУ

«Показывать предупреждения TPMS»

- Всплывающие уведомления об ошибках TPMS

«Проигрывать звук при показе предупреждения TPMS»

- Звуковой сигнал при уведомлении об ошибках TPMS. Звук зависит от настроек MMC

«Показывать всплывающее окно при открытии дверей»

- При неактивном окне программы высвечивается поверх всех приложений силуэт машины с открытыми дверями

«Звуковой сигнал при открытых дверях»

- Звуковой сигнал при открытых дверях. Звук зависит от настроек MMC

«Число повторений звукового сигнала»

- Количество звуковых сигналов при открытии двери. 0 – бесконечное проигрывание

«Показывать всплывающее окно со статистикой поездки по окончании работы ДВС»

- При выключении двигателя, на экране будет выведена краткая информация о пробеге, времени работы ДВС и расходе

«Звуковой сигнал при запуске двигателя»

- Звуковой сигнал при запуске двигателя. Звук зависит от настроек MMC

«Показывать предупреждение о низком напряжении сети»

- На случай внезапного выхода из строя генератора. Сигнализация ниже 13В.

«Проигрывать звук при показе предупреждения о низком напряжении сети»

- Звуковое уведомление. Звук зависит от настроек MMC

«Показывать всплывающее сообщение с названием новой песни»

- Показ обложки альбома и названия песни поверх всех приложений на 5 секунд

«Показывать предупреждение о не пристёгнутом ремне»

- Показывает предупреждение, если водитель или пассажир не пристёгнуты.

«Проигрывать звук при показе предупреждения о не пристёгнутом ремне»

- Звуковое уведомление. Работает от скорости 20 км/ч. Звук зависит от настроек MMC

«Показывать всплывающее сообщение о предстоящих задачах»

- При наличии задачи, которая по наступает времени выполнения (вкладка «Задачи»), на экран выводится сообщение с названием предстоящей работы

«Проигрывать звук при показе сообщения о предстоящей задаче»

- Звуковое уведомление. Звук зависит от настроек ММС

«Предупреждать о событии за...»

- Настройка времени показа уведомления о предстоящем событии

«Предупреждать о низком уровне топлива»

- Показывает всплывающее сообщение о низком уровне топлива

«Проигрывать звук при показе предупреждения о низком уровне топлива»

- Звуковое уведомление